2012.1

取扱説明書
ＬＥＤ作業灯　４８ＬＥＤ
品番：＃３３１６１０００　型式：ＲＴ４８ＬＴ

１，使用方法

①ＯＮ／ＯＦＦスイッチ（黒色ボタン）を１度押すとＬＥＤが点灯し、もう１度押すと消灯します。
②必要に応じて、底面の磁石を利用して金属部分に固定し、首振り角度を調整して使用して下さい。

２，電池交換方法

①台座の『Ｉ』をＬＥＤユニット部の『ＯＰＥＮ』側へ止まるまで回して下さい。ＬＥＤユニット部を台座から取り外す事が出来ます。
②ＬＥＤユニット部の裏面の電池ボックスから電池を取り外し、新品の単三形乾電池３本を、電池ボックスの刻印の向きに合わせて交換して下さい。
③交換後は、台座の３本の爪とＬＥＤユニット付きフタの凹部を合わせてはめ込み、台座の『Ｉ』をＬＥＤユニット付きフタの『ＣＬＯＳＥ』側へ止まるまで回して下さい。

３，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①電池を交換する場合は、３本とも新しい電池に交換して下さい。
②使用中に本機のＬＥＤ部分を直視したり、人に向けて使用しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
③本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
④本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。
⑤本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。
⑥磁石を使用して作業する場合、ＬＥＤライトの角度によっては落下する恐れがあります。手を離す前に確認して使用して下さい。
⑦本機の底部には、**強力な磁石が付いています。磁気の影響を受けやすい機器の周辺、ペースメーカー等をご使用の方は、使用しない**で下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００